

I pod genser.

Materialer som trengs:

Garn som passer til p.nr. 3.25mm og strikkefasthet ca 18 – 20 masker pr 10 cm. Rett pinner eller/og 5 strømpepinner.

4 maskemarkører, 2 sikkerhetsnåler eller litt garn.

Teknikker som brukes:

KFB = strikk foran og bak i samme maske

K betyr strikk rett. P purl betyr vrang masker.

3 pinne felles av = se <http://www.knittinghelp.com/videos/casting-off> og blar til bunnen for å se videoen på denne teknikken.

Mønster:

Legg opp 22 masker på rette pinner.

Arbeid i glattstrikk til arb måler 2,5 til 3 inches (eller ca 7 cm) og slutt med en vrang rad.

Del maskene og plasser maskemarkør når du strikkes neste p slik:

strikk 3, plasser markør, strikk 4, plasser markør, strikk 8, plasser markør, strikk 4, plasser markør, det er 3 masker igjen.

Nå er du klar for å øke. Strikk neste rad som følgende:

Rad 1: K2, KFB, flytter markøren, KFB, K2, KFB, flytter markøren, KFB, K6, KFB, flytter markøren, KFB, K2, KFB, flytter markøren, KFB, K2

Rad 2: Strikk alle masker vrangt.

Gjenta rad 1 og 2 til det er 10 masker før første merket og strikk neste rad.

Nå er du klar til å plukke opp maskene til ermene.

K10, fjern markøren og plassere disse 18 masker mellom markeringen på restegarn, Strikk til neste markør, fjern markøren, og plassere disse 18 masker mellom markeringen på restegarn.

Strikk neste rad.

Bytt til strømpepinner. Fordel maskene med 14 på hver av 3 pinner. Arbeid rundt til hele kroppen måler 4 inches (10 cm).

K1, P1 (vrangbord) for 7 rader, så gjør et 3 pinne fell til sømmen i bunnen av genseren.

Nå er det på tide å plukke opp ermet masker.

Ta opp maskene fra tråden og strikk erme rundt. Strikk 18 masker på 3 strømpepinner og arbeid i runde til ermet måler 3 inches (ca 8 cm).

K1, P1 for 4 rader og fell normalt (ikke 3 p fell av).

Gjenta dette for det andre ermet.

Tid for lomma ...

Plukk opp 7 masker i midten av genseren ca. 2 rader under v av halsen.

Rad 1: Strikk

Rad 2: vrang

Rad 3: KFB, K5, KFB

Rad 4: vrang

Rad 5: KFB, K7, KFB

Rad 6: vrang

Rad 7: KFB, K9, KFB

Rad 8: vrang

Rad 9: KFB, K11, KFB

Rad 10: vrang

Rad 11: strikk alle masker

Rad 12: vrang

Fell av og sy til forsiden av genseren ca 2 p over de første vrangbord rad.

Sy toppen av hetten sammen ved å brette i to og sy øverst.

Fest alle ender.

